



DRYGLOVE



Инструкция по установке и
эксплуатации сухих перчаток

www.dryglove.ru

Все очень просто



Предварительно покрыв тонким слоем прилагаемой смазки, установите черное уплотнительное кольцо в паз поверх манжеты

Вставьте внутреннее кольцо в манжету как можно ближе к рукаву и выровняйте его



Защелкните защитное кольцо на уплотнительное, стороной с большим внутренним диаметром



Предварительно покрыв тонким слоем прилагаемой смазки, установите красное уплотнительное кольцо в паз защитного.

Регулярно смазывайте это кольцо для облегчения съема и установки





Для **установки** перчатки, необходимо надеть ее кольцо поверх защитного на рукаве с одной стороны и одной рукой защелкнуть с противоположной

Для **снятия** перчатки, отщелкните ее кольцо с защитного, толкнув их в противоположном направлении пальцами одной руки



Очистка

Ополосните перчатки чистой водой. Не сушите перчатки под прямыми лучами солнца или на радиаторах отопления

Хранение

Храните сухие перчатки в прохладном темном месте. Не подвергайте их солнечной радиации. Не храните вблизи приборов выделяющих озон таких как: электродвигатели, нагреватели и т.п.

Обслуживание

Система сухих перчаток не требует специального обслуживания. Перед использованием проверьте перчатки и уплотнительные кольца на наличие повреждений, в случае их наличия замените поврежденные элементы. Покройте тонким слоем прилагаемой смазки красные уплотнительные кольца. Использование иной смазки может повредить изделие и лишит Вас гарантии

Сертификация

Система сухих перчаток Dryglove сертифицирована в соответствии с нормами EC guideline 89/686/EEC item 10. EN 14225-2:2005, TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Notified Body 0197

Если Вам что-то неясно по этой инструкции, если продавец или инструктор не предоставили Вам достаточно информации, обращайтесь по этим координатам:

KWTT GmbH - Hirsauer Strasse 149 - 75180 Pforzheim
телефон +7 916 351 54 71 info@dryglove.ru



www.dryglove.ru

Аксессуары



Неопреновая внутренняя перчатка

- 100% комфорт – 0% риска
- подходит к любым сухим перчаткам
- 2 мм Ультра-Стреч-Неопрен

Флисовая внутренняя перчатка

- подходит к любым сухим перчаткам



Смазка

- оптимальна для ухода за уплотнительными кольцами

www.dryglove.ru